




Easy Runner Pro



LOPEND SNIJDEN

*Ergonomisch verantwoord
en tijdsbesparend*





Gebruiksaanwijzing

VERGRENDELEN / ONTGRENDELEN

Voor de veiligheid van uzelf en uw collega's dient u de Easy Runner Pro altijd te vergrendelen wanneer hij niet wordt gebruikt. U dient hiervoor het handvat volledig in te knijpen en het lipje (1. afb.1) over het handvat te schuiven. Om te ontgrendelen knijpt u het handvat helemaal in en het lipje schiet hierdoor van het handvat af.

AFSTELLEN SNIJOPENING:

U dient eerst het bovenste stelschroefje (2.a afb.2) zover in te draaien dat de schaar maar een klein stukje open staat. Wanneer de schaar gedeeltelijk bot is draait u het stelschroefje (2.a afb.2) bij het handvat een kwart slag linksom. Hiermee zal de schaar een stukje verder open gaan staan. Op deze wijze zult u gedurende een lange periode een scherpe schaar behouden.

AFSTELLEN KABEL:

De schaar dient altijd volledig gesloten te zijn als het handvat helemaal ingeknepen is. Mocht dit niet meer het geval zijn dan kunt u dit afstellen met het stelschroefje aan de onderzijde (3. afb.3) en bij het handvat (2.b afb.2).

SMEREN:

Om de levensduur van de draaiende delen te garanderen dient u de schaar wekelijks te smeren met dunne smeeroilie. U drukt hiervoor de schaar iets uit elkaar en laat hier een druppel olie tussen lopen. Hierna dient u de schaar een paar keer volledig open en dicht te doen voor een goede smerende werking. Tot slot de overtollige olie afvegen.

DEMONTEREN:

Wanneer de schaar volledig bot is en u geen afstel-mogelijkheden meer hebt dient u de schaar te demonteren voordat u hem naar uw leverancier of slijperij stuurt.



Hiervoor schroeft u de 4 schroefjes onderdaan (4. afb.3) los. Daarna maakt u de haakjes (5. & 6. afb.3) los en u heeft 2 losse delen. Het gedeelte met de schaar kunt u daarna opsturen naar uw leverancier of slijperij.

Let op: Het stangetje met de veer is los gemonteerd en dient u ook los te bewaren.

Om de schaar te monteren dient u hetzelfde te doen in omgekeerde volgorde.

VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN:

Let bij het gebruik op voor kabels en dergelijke, deze zal de Easy Runner Pro namelijk zonder problemen beschadigen.

De Easy Runner Pro is alleen bedoeld om te knippen/ snijden en dient niet voor andere doeleinden gebruikt te worden.